

**PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR
TIRADOR PUERTA EN LOS MODELOS
LS24A, LS36A, LS38A Y LS52A**

2017

1º. Sacar el burlete de la ranura para dejar libre el agujero.



**PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR
TIRADOR PUERTA EN LOS MODELOS
LS24A, LS36A, LS38A Y LS52A**

2017

2º. Con la ayuda del tornillo, insertar la chapa dentro de la ranura y empujar hasta que el tornillo salga por el otro lado.



**PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR
TIRADOR PUERTA EN LOS MODELOS
LS24A, LS36A, LS38A Y LS52A**

2017

3º. Una vez dentro, con un destornillador, apretar el tirador y volver a colocar el burlete dentro de la ranura.

